

HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN EXTERNA PARA VIBRADOR SOLIMAR



1. Obtenga acceso a la salida del depósito o silo (usualmente retirando la válvula de descarga o el desviador)
2. Conecte la herramienta de instalación y la punta de la herramienta al cable de instalación usando el clip de conexión rápida.
3. Enrosque la herramienta y el cable (desde el exterior) en el agujero de instalación del silo, pasando una longitud del cable tal que permita que la herramienta salga por la salida de descarga.
4. Enrosque el vibrador o el tapón del vibrador en la herramienta de instalación y apriete solamente con los dedos.
5. Jale el cable a través del agujero de instalación y asiente el tapón en el agujero.
6. Sin soltar la punta de la herramienta desconecte el cable de instalación abriendo el clip de conexión rápida.
7. Sin soltar la punta de la herramienta, ensarte la arandela (primero) y la tuerca (después) en el cable de la herramienta sobre la herramienta de instalación y fije al tapón.
8. Retire la herramienta de instalación.
9. Apriete el vibrador al par especificado de 25 lb-pie (35 Nm).

