

ATTREZZO PER L'INSTALLAZIONE ESTERNA DEL TAMPONE DI FLUIDIFICAZIONE SOLIMAR



1. Ottenere accesso all'uscita del contenitore o del silo (in genere rimuovendo la valvola deviatrice o di scarico).
2. Collegare l'attrezzo di installazione e il cavo dell'attrezzo al cavo di installazione tramite la clip a connessione rapida.
3. Introdurre l'attrezzo e il cavo di installazione (dall'esterno) nel foro di installazione sul silo, introducendo un tratto di cavo sufficientemente lungo da consentire all'attrezzo di uscire dall'apertura di scarico.
4. Avvitare il tampone di fluidificazione o il suo tappo sull'attrezzo di installazione, serrando solo a mano.
5. Tirare indietro il cavo di installazione attraverso il foro di installazione e posizionare il tappo nel foro.
6. Mentre si tiene fermo il cavo dell'attrezzo, scollegare il cavo di installazione dalla clip a connessione rapida.
7. Mentre si continua a tenere fermo il cavo dell'attrezzo, infilare prima la rondella e poi il dado nel cavo dell'attrezzo, sull'attrezzo stesso, e fissare il tappo.
8. Rimuovere l'attrezzo di installazione.
9. Serrare alla coppia specificata per il tampone di fluidificazione (35 N•m).

