

# FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO EXTERNA DO FLUIDIFICADOR SOLIMAR



1. Obter acesso à saída do depósito ou silo (normalmente, por meio da remoção da válvula de descarga ou desviador)
2. Conectar a ferramenta de instalação e o condutor da ferramenta ao cabo de instalação por meio da presilha de conexão rápida.
3. Roscar a ferramenta e o cabo (do lado de fora) no furo de instalação no silo, passando um comprimento suficiente de cabo para permitir que a ferramenta saia pela descarga.
4. Roscar o fluidificador ou o bujão do fluidificador na ferramenta de instalação e apertar apenas com as mãos.
5. Puxar o cabo de volta pelo orifício de instalação e assentar o bujão no orifício.
6. Enquanto mantém seguro o condutor da ferramenta, desconectar o cabo de instalação na presilha de conexão rápida.
7. Enquanto continua a manter seguro o condutor da ferramenta, rosca a arruela (1a) e a porca (2a) na ferramenta de instalação e prendê-la no bujão.
8. Remover a ferramenta de instalação.
9. Apertar com o torque fluidificante especificado de 35 Nm (25 pés lb).

