

索利玛尔流化器外部安装工具



1. 设法接触料箱或料仓的出口（通常通过拆除卸料阀或分流器来完成）。
2. 通过快速连接环将安装工具和工具的引导线连接到安装缆线上。
3. 将此工具和缆线从外部穿入料仓上的安装孔，插入足够缆线，以便让此工具穿出卸料出口。
4. 将流化器或流化器插栓穿到安装工具上，仅紧固到手指拧紧的程度。
5. 回拉缆线，穿过安装孔，让插栓坐落在孔内。
6. 握住工具引导线，断开快速连接环上的安装缆线。
7. 继续握住工具引导线，依次将垫片（首先）和螺母（其次）穿到安装工具的引导线上，并且紧固在插栓上。
8. 拆下安装工具。
9. 拧紧，达到流化器指定扭矩 25 英尺磅（35 Nm）。

